

このたびはバイリンマスクをご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずお読みください。

取扱説明書 本書は大切に保管してください。紛失した場合は、必ず製造元に連絡してください。
すぐに新しいものを送付いたします。

使い捨て式 防じんマスク

バイリンマスク X-3502EX バイリンマスク X-3502EX-H

国家検定合格 第TM 801号 区分 DS2

型式名称 X-3502EX



このマスクは**防毒マスクではありません。**
使用方法を誤ると、病気または死に至る可能性があります。
ご使用前に必ず**取扱説明書**をお読みください。

【使用範囲】

本品は、口と鼻を覆うように顔に取り付けることにより、環境空气中に浮遊している有害な粉じんの呼吸器官からの吸入を抑えるものです。
オイルミストが存在しない作業において、金属のヒューム(溶接ヒュームを含む)を発生する場所や管理濃度が 0.1mg/m³ 以下の物質の粉じんを発生する場所で使用する防じんマスクです。
酸濃度が 18%未満の環境下および有害なガスや有害蒸気の発生している場所では使用できません。
有害物質の種類、濃度および酸濃度が不明な場合は使用できません。
使用範囲の詳細については、厚生労働省基発第0207006号(平成17年2月7日)「防じんマスクの選択、使用等について」に従ってください。
また、除染等業務従事者が使用する際は、厚生労働省告示第468号(平成23年12月22日)に従ってください。


【使用上の注意】

- 着用前にマスクに異常(面体およびフックの変形・破損、ノーズクリップの接着不良、鼻当てスポンジの不良、面体内側の汚れ、ゴムバンドの弾性が不足したり、ゴムバンドが切れたりしている、ゴムバンド留め具の接着不良および変形など)がないことを確認してください。異常がある場合は良品と交換してください。
- ひげを生やしたまま使用しないでください。漏れが生じます。
- 装着方法に必ず従って着用してください。装着方法を誤ると、漏れが生じ、体を害する危険があります。タオルなどを当てた上から使用しないでください。漏れが生じます。
- マスクの着脱は有害な粉じんが発生している場所では行わないでください。
- 使用限度時間(12時間)以上使用しないでください。
- 使用時にマスクに異常があったり、作業に支障をきたすような息苦しさを感じたりしたときは、使用限度時間内であっても新品と交換してください。
- マスクを洗濯しないでください。防じん性能の低下および変形による漏れが生じます。
- 粉じん作業を行う場合には、換気を行ったり、局所排気装置を設置したりするなどの設備的対策を講じた上で使用してください。特に労働安全衛生法によって定められた特定粉じん発生源などでは、設備的対策が義務付けられています。
- 本品を改造しないでください。改造すると密着性が損なわれ、漏れが生じます。
- 1度使用したマスクは再使用しないでください。
- 体調が優れない場合は医師に相談してください。

【構造】

X-3502EX (二本掛け式)

X-3502EX-H (フック式)



【断面図(共通)】



(裏面につづく)

【装着方法】

X-3502EX (二本掛け式)



- 白色のノーズクリップを上にしてマスクを持ち、下側のゴムバンドを首の後ろに掛けます。
- 片手でマスクを押さえながら、次に上のゴムバンドを後頭部に掛けます。
- 片手でゴムバンドの端部を持ち、もう片方の手で留め具を軽く押さえながらゴムバンドを引っ張り、長さを調整します。4カ所について左右均等になるように同様に引っ張り、調整します。
- 両手でノーズクリップを顔に合わせて押し曲げ、顔面にピッタリと密着させます。
- 最後にマスクが顔に密着しているか確認します。まず、両手でマスク全体を覆い、息を吐き出し、空気の漏れをチェックして、密着のよい状態にマスクを合わせます。正しくマスクを装着できないときは使用しないでください。

X-3502EX-H (フック式)



- 図(a)のように右手でフックを持ち、反対側のゴムバンドに左手の指を掛けて、マスクを顔に当てます。
- ゴムバンドが耳の上下を通るように回り、後頭部で左右のゴムバンドをフックで留めます。ゴムバンドにねじれないことを確認してください。
- 片手でゴムバンドの端部を持ち、もう片方の手で留め具を軽く押さえながらゴムバンドを引っ張り、長さを調整します。4カ所について左右均等になるように同様に引っ張り、調整します。
- 両手でノーズクリップを顔に合わせて押し曲げ、顔面にピッタリと密着させます。
- 最後にマスクが顔に密着しているか確認します。まず、両手でマスク全体を覆い、息を吐き出し、空気の漏れをチェックして、密着のよい状態にマスクを合わせます。正しくマスクを装着できないときは使用しないでください。

【保管方法】

未使用のマスクは、乾燥した清潔な冷暗所に保管してください。

【廃棄方法】

マスクに付着した粉じんなどが再飛散しないように袋などに詰めて、廃棄してください。
そのまま廃棄すると再飛散した粉じんを吸入する恐れがあります。

【性能】

使用限度時間	12時間
粒子捕集効率	95.0%以上 (平均 99.2%)
吸気抵抗値	38Pa 以下 (平均 29Pa)
排気抵抗値	38Pa 以下 (平均 27Pa)
吸気抵抗上昇値	120Pa 以下
質量	15g 以下
二酸化炭素濃度上昇値	0.79% 以下
ぬれ抵抗値	38Pa 以下

【漏れ率】

唇の巾 (cm)	鼻根おとがい 距離 ※(cm)	漏れ率(%)	
		X-3502EX (二本掛け式)	X-3502EX-H (フック式)
3.5~4.5	10.5~11.5	0.1	0.1
3.5~4.5	11.5~12.5	0.6	0.9
3.5~4.5	12.5~13.5	0.8	0.7
4.5~5.5	10.5~11.5	0.5	0.6
4.5~5.5	11.5~12.5	0.1	0.1
4.5~5.5	12.5~13.5	0.4	0.4
4.5~5.5	13.5~14.5	0.9	0.9
5.5~6.5	11.5~12.5	0.3	0.4
5.5~6.5	12.5~13.5	0.8	0.8
5.5~6.5	13.5~14.5	0.1	0.1

◆ご不明、お気付きの点がありましたら、下記へご連絡ください。

製造元 **Viene 日本バイリン株式会社**
産業資材第一事業部 メディカル資材本部
本社 〒104-8423 東京都中央区築地五丁目6番4号
浜崎三井ビルディング TEL. 03-4549-1144



※鼻根おとがい距離